

Poêle à bois

ITAYA


Référence 6110 44

Notice particulière d'utilisation et d'installation


Consulter attentivement ce complément notice particulière ainsi que la notice générale également livrée avec l'appareil

Caractéristiques et performances en fonctionnement intermittent suivant EN 13240 :

Puissance nominale	15 kW
Rendement	75.1 %
Taux de CO%	0.359 %
T° fumées	313 °C
Mode de fonctionnement	Continu et Intermittent
Combustible recommandé	Bois (charme) / bûches de 50 cm
Débit massique des fumées	13 g/s
Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux <u>combustibles</u> adjacents : - Arrière 80 cm - Latérale 60 cm Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux <u>incombustibles</u> adjacents : 15 cm	



Masse de l'appareil	183.5 kg		
Raccordement au conduit de fumée par une des buses situées sur le dessus ou à l'arrière de l'appareil	diamètre 180 mm		
largeur utile pour le chargement des bûches	71 cm - Chargement façade		
Encombrement	h 846 mm	lg 1051 mm	prof 431 mm
Dimensions hors buse (horizontal et verticale)	h 846 mm		prof 462 mm
Dimensions de la porte	h 540 mm		lg 850 mm
Dimensions de la vitre	h 370 mm		lg 740 mm
Plaque signalétique	rivetée à l'arrière du cendrier		



Repère	Nbr	Désignation	Référence
1	1	Tampon supérieur	FB 610132
2	1	Dessus	FB 610582
3	4	Tirant	AS610127A
4	1	Buse Ø180 mm	FB 6102131
5	4	Vis tête fraisée POZY de 6x16	AV 8656160
6	4	Vis tête bombée hexagonale creuse de 6x20	AV 8686200
7	1	Fond	FB 610586
8	1	Côté gauche	FB 610584
9	1	Côté droit	FB 610583
10	1	Tampon	FB 610130
11	17	Rondelle de 6	AV 4100060
12	17	Ecrou de 6	AV 7100060
13	2	Ecrou de 8	AV 7100080
14	14	Rondelle de 8	AV 4100080
15	1	Deflecteur	FB 610438
16	2	Vis tête bombée hexagonale creuse de 6x35	AV 8686350
17	1	Taque	FB 610592
18	2	Ecrou borgne de 6	AV 7140062
19	8	Ecrou de 10	AV 7100100
20	8	Rondelle de 10	AV 4100100
21	1	Grille foyère gauche	FB 610588
22	1	Grille foyère droite	FB 610587
23	4	Entretoise petit modèle	AS 610129A
24	4	Entretoise grand modèle	AS 610130A
25	1	Sole foyère	FB 610590
26	2	Vis tête hexagonale de 8x30	AV 8408300
27	1	Socle	FB 610580
28	1	Pied gauche	FB 610594
29	1	Pied droit	FB 610595
30	4	Ecrou frein de 6	KAV 7010060
31	1	Pied arrière	FB 610593
32	1	Guide d'air	FB 610589
33	1	Registre d'air secondaire	AT 610115A
34	2	Vis tête fraisée empreinte hexagonale creuse de 6x35	AV 8636350
35	1	Facade	FB 610581
36	1	Axe de porte bas, goupille cannelée de 6x40	AV 6306400
37	1	Axe de porte haut, goupille cannelée de 6x40	AV 6306400
38	1	Porte	FB 610585
39	1	Loquet de fermeture	FB 610596
40	1	Rondelle élastique de 8	AV 4170081
41	1	Vis de fixation du loquet de fermeture	AS 610155A
42	1	Main froide de manipulation des registres	AS 800255
43	1	Ecrou bas de réglage fermeture	AV 7130060
44	1	Bague de roulement fermeture (entretoise)	AS 610153A
45	1	Excentrique de réglage de fermeture	AS 700253B
46	4	Attache de vitre	AS 700262
47	4	Vis tête cylindrique de 4x8	AV 8644080
48	1	Vitre	AX 611044
49	1	Cendrier	AT 610136A
50	1	Registre d'air primaire	AT 610137A
51	2	Bride d'appui	AT 610112A
52	1	Plaque signalétique	PS 611044
53	2	Rivet de 3x8	AV 5203080
54	2	Joint de buse et de tampon Ø5, longueur 0.635 mètres	AI 303005
55	1	Joint de sole foyère Ø8, longueur 0.5 mètres	AI 303008
56	1	Joint de façade Ø8, longueur 3.3 mètres	AI 303008
57	1	Joint de porte/vitrage Ø5, longueur 2.2 mètres	AI 303005
58	1	Joint de façade plat, longueur 0.805 mètres	AI 302001

Conseils d'utilisation :**• Précaution au moment de la mise en service.**

Vérifier que la sole, qui assure l'étanchéité du fond du poêle est convenablement positionnée dans son logement (fig. 1 page 6) : elle doit assurer une fermeture parfaitement étanche .

Pendant les premières utilisations de l'appareil une odeur de peinture va se dégager de l'appareil : aérer la pièce pour limiter ce désagrément ou effectuer, avant l'installation, une première chauffe à l'extérieur de la maison.

- **Allumage** : placer sur la grille du papier froissé (éviter le papier glacé) et du petit bois sec (des petites branches bien sèches ou du bois fendu finement). Enflammer le papier, fermer la porte du foyer et ouvrir entièrement l'arrivée d'air. Lorsque celui-ci est bien enflammé, vous pouvez charger votre appareil. Il est recommandé, pendant les premières heures de mise en service, de faire un feu modéré afin de permettre une dilatation normale de l'ensemble de l'appareil. Pour faciliter l'allumage, nous vous conseillons de conserver un lit de cendres sur la grille qui par la même occasion, seront préservées (sans trop obstruer les trous de passage d'air).

▪ Fonctionnement intermittent et continu :

Le fonctionnement "Intermittent" nécessite un rechargement toutes les heures avec de petites quantités de bois. Il faut privilégier ce mode de fonctionnement particulièrement performant et respectueux de l'environnement.

L'appareil peut également assurer un fonctionnement "Continu" quand les contraintes de l'intermittence ne peuvent être respectées ou qu'une puissance réduite est recherchée. Dans ce cas, la pleine puissance peut être obtenue sur une durée de 3 heures, et une allure réduite, à faible puissance, d'une durée de 10 heures est possible.


- **Puissance Nominale** : en "Intermittent" elle est obtenue sous un tirage de 12 Pa, avec une charge de bois de 5 kg, sous forme de 2 demies bûches de bois dur (= une bûche fendue) , renouvelée toutes les 60 minutes ,avec le réglage d'allure en position "allure normale" (**ouverture à 50 %**) . En "Continu" la charge est portée à 15 kg en 3 bûches, pour un renouvellement toutes les 3 heures.
- **Combustion lente de 10 heures** : elle est obtenue sous un tirage de 6 Pa avec une charge de 15 kg constituée de 2 bûches de bois dur non fendues en privilégiant les grands diamètres (supérieurs à 16 cm) et en fermant complètement le réglage d'allure. Effectuer préalablement une mise en régime d'allure réduite en fermant le réglage d'allure pour charger ensuite sur un lit de braise à peine rougeoyant.

• Organes de réglages :

Utiliser systématiquement la "main froide" fournie avec l'appareil pour manipuler les organes de réglages qui peuvent être très chauds.


- **Registre de réglage d'allure** (voir fig.3 page 6) (situé en bas de la façade) : ce registre est utilisé pour moduler l'allure de l'appareil entre "allure normale" et la "combustion lente". Une fois l'appareil allumé, ne pas aller au delà de la position "allure normale" correspondant à une **ouverture de 50%**.
- **Registre d'allumage** : (voir fig.3 page 6) L'action sur le registre de réglage d'allure, au delà de la position "allure normale" permet d'obtenir un supplément d'air pour l'allumage. Cette position est réservée aux opérations d'allumage et de reprise et ne doit pas être maintenue plus de 30 minutes sous peine de dommages sur l'appareil et son environnement. L'appareil doit rester sous surveillance pendant toute la durée d'utilisation de cette position.
- **Registre d'air secondaire** (voir fig.2 page 6) (situé en haut de la façade) : Ce registre doit rester ouvert à 50% pour obtenir un fonctionnement performant et une combustion propre.
 - L'action de fermeture (en deçà de 50 %) de ce registre n'est justifiée que si les tirages sont plus élevés que ceux qui sont recommandés (voir ci avant). Dans ce cas, ce registre peut être partiellement refermé pour obtenir un fonctionnement satisfaisant.
 - L'action d'ouverture (au-delà de 50%) de ce registre n'est justifiée que si les tirages sont moins élevés que ceux qui sont recommandés (voir ci avant) , ou si le combustible est pas suffisamment sec (la vitre noircit).Une fois cette adaptation effectuée, ne plus agir sur ce registre d'air secondaire, et utiliser exclusivement le registre de réglage d'allure pour faire varier la puissance de l'appareil.

FIGURE 1




SOLE FOYERE

FIGURE 2



REGISTRE AIR SECONDAIRE

FIGURE 3




**Position fermé
du registre
d'arrivée d'air**

**Position d'allure
normale**

**Position d'allumage du
registre d'arrivée d'air
(entièrement ouvert) :
à n'utiliser que pour les
phases d'allumage et
de reprise en gardant
l'appareil sous
surveillance!**


Montage déflecteur



- Couper le lien qui maintien le déflecteur a la grille

- ① - Glisser le déflecteur derrière le bossage A
- ② - pousser le déflecteur vers le fond

Changement de l'orientation de la buse



- ① Buse
- ② Tampon intérieur
- ③ Tampon supérieur

L'orientation de la buse est en position verticale en sortie d'usine.
Passage en position horizontale:

- Démontez le déflecteur
- Démontez la buse (4 vis)
- Démontez le tampon intérieur (4 vis)
- Remontez la buse en position horizontale (4 vis)
- Remontez le tampon intérieur sur le dessus de l'appareil (4 vis)
- Remontez le déflecteur
- Positionnez le tampon extérieur