


Shunter les deux bornes pour annuler l'asservissement

Alimentation 400V+N+T

Contact sec libre de potentiel exemple :13-14 filtration

### Réglage du disjoncteur



Calibrer le disjoncteur en fonction de la puissance de la pompe

