

B P - 3 5 W S - B
B P - 3 5 H S - A
B P - 5 0 H S - A
B P - 8 5 H S - A
B P - 1 0 0 H S - A
B P - 1 6 0 H S - A



CE

Manuel installateur

FRANÇAIS

1. Avertissements généraux et informations pour le destinataire.

1.1. CE.

Description et identification de la machine:

Pompes à chaleur

BP-35WS-B, BP-35HS-A, BP-50HS-A, BP-85HS-A, BP-100HS-A, BP-160HS-A

La machine satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes de la présente directive:

- 2004/108/EC Electromagnetic compatibility (EMC)
- 2006/95/EC Low Voltage (LVD)
- 2002/96/EC Waste electrical and electronic equipment (WEEE)
- 2002/95/EC Use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHs)

Une référence aux normes harmonisées qui ont été utilisées:

EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004+ A2:2006+A12:2006

EN 60335-2-40+A11:2004+A12:2005+A1:2006

EN 55014-1-2006

EN 55014-2:1997+A1:2001

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

1.2. Garantie.

1.2.1. Aspects généraux.

- i. Conformément à ces dispositions, le vendeur garantit que le Produit correspondant à cette garantie ("le Produit") ne présente aucun défaut de conformité à la livraison.
- ii. La période de garantie pour le produit est de un (1) an, calculé à partir du moment où celui-ci est livré à l'acheteur.
- iii. S'il devait y avoir un défaut de conformité du Produit et que l'acheteur en informe le vendeur durant la période de Garantie, le Vendeur devra réparer ou remplacer le Produit à ses frais et au siège qu'il juge le plus opportun, à moins que cela soit impossible ou disproportionné.
- iv. Si le Produit ne peut pas être réparé ni remplacé, l'acheteur pourra demander une réduction proportionnelle du prix ou, si le défaut de conformité est suffisamment important, la résiliation du contrat de vente.
- v. Les pièces réparées ou remplacées en vertu de cette garantie ne prolongeront pas la durée de la garantie d'origine du Produit mais bénéficieront d'une garantie à part.
- vi. Pour que la présente garantie soit valable, l'acheteur devra prouver la date d'achat et de livraison du Produit.
- vii. Si plus de six mois se sont écoulés depuis la date de livraison du Produit à l'acheteur et que celui-ci allègue des défauts de conformité, l'acheteur devra prouver l'origine et l'existence du défaut relevé.
- viii. Le présent Certificat de Garantie ne limite pas ou ne compromet pas les droits des consommateurs en vertu de normes nationales ayant un caractère impératif.

1.2.2. Conditions particulières.


- i. La présente garantie couvre les produits auxquels ce manuel se réfère.
- ii. Le présent Certificat de Garantie est applicable uniquement dans les pays de l'Union européenne.
- iii. Pour que cette garantie soit valable, l'acheteur devra se conformer scrupuleusement aux indications du Fabricant incluses dans la documentation qui accompagne le Produit, quand celle-ci est applicable selon la gamme et le modèle du Produit.
- iv. Si un calendrier est indiqué pour le remplacement, l'entretien ou le nettoyage de certaines pièces ou composants du Produit, la garantie ne doit être considérée valable que si ce calendrier a été respecté correctement.


1.2.3. Limites.

- i. La présente garantie ne s'applique qu'aux ventes faites aux consommateurs, en entendant par "consommateur" la personne qui achète le Produit à des fins qui ne rentrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.
 - ii. Aucune garantie n'est accordée en ce qui concerne l'usure normale du Produit due à son utilisation. En ce qui concerne les pièces, les composants et/ou le matériel fongible ou consommable, tels que les piles, les ampoules, etc., agir en respectant ce qui est prévu dans la documentation qui accompagne à son tour le Produit.
 - iii. La garantie n'est pas valable si le Produit:
 - a. n'a pas été traité comme il se doit;
 - b. a été réparé, entretenu ou manipulé par une personne non autorisée;
 - c. a été réparé (ou équipé) avec des pièces qui ne sont pas d'origine.Si le défaut de conformité du Produit est dû à un mauvais montage ou à une mise en service incorrecte, la présente garantie ne sera valable que si le montage ou la mise en service est inclus dans le contrat d'achat et vente du Produit et si ces opérations ont été effectuées par le vendeur ou sous sa responsabilité.
-


FRANÇAIS

1.3. Légende des symboles.


 Il sert à indiquer une situation dangereuse et à signaler les avertissements. Il est nécessaire de lire attentivement les sections du manuel qui portent ce symbole.

 Il sert à indiquer qu'aucune opération ne doit être effectuée sur les appareils électriques sous tension. Ces interventions ne peuvent commencer qu'après avoir pris les mesures de sécurité qui s'imposent¹.

1.4. Normes de sécurité pour les bassins à eau chaude².

 Il est conseillé de maintenir la température de l'eau dans une plage de 26÷30 [°C] durant les activités de natation normales. La température de 38 [°C] n'est considérée sûre que pour les adultes en bonne santé. Le maximum de prudence est recommandé en cas d'utilisation de la part des enfants.

La température de la piscine ne doit jamais dépasser 40 [°C].


 Éviter de consommer des boissons alcoolisées avant, après et durant l'activité de natation. La consommation de boissons alcoolisées peut provoquer une somnolence, avec perte de connaissance et par conséquent noyade.

Pour les femmes enceintes, la natation dans des bassins ayant une température supérieure à 38 [°C] est déconseillée. L'eau trop chaude pourrait nuire au fœtus, surtout au cours des trois premiers mois de grossesse, en provoquant des déformations ou des problèmes cérébraux.

Avant de plonger dans la piscine, toujours contrôler la température de l'eau avec un thermomètre de précision. Le réglage de la température fait par la pompe à chaleur garantit une précision d'environ ±3 [°C].

Il est conseillé à ceux qui souffrent de diabète, de pathologies cardiaques ou de problèmes circulatoires (ou de tension) de consulter un médecin avant de plonger dans un bassin à eau chaude.

Les personnes qui prennent des médicaments entraînant une somnolence (ex.: tranquillisants, antihistaminiques ou anti-coagulants), doivent éviter de nager dans les piscines à eau chaude.

 L'immersion prolongée dans l'eau chaude peut provoquer une hyperthermie³, tandis que l'immersion dans l'eau froide peut provoquer une hypothermie⁴, avec des symptômes tels que: vertiges, évanouissement, somnolence, léthargie⁵. Les conséquences de l'hyperthermie et de l'hypothermie peuvent être: aucune perception des risques imminents; aucune perception de la chaleur ou du froid, aucune reconnaissance de la nécessité de sortir de la piscine, incapacité physique de sortir de la piscine, problèmes au fœtus pour les femmes enceintes, état d'inconscience avec par conséquent risque de noyade.

1.5. Économie d'énergie.

La pompe à chaleur chauffe lentement l'eau de la piscine. Pour l'emploi durant les week-ends, il est conseillé de maintenir la température de la piscine à la valeur désirée même les jours où elle n'est pas utilisée. En laissant la température de la piscine diminuer de façon significative, il pourrait falloir plusieurs jours pour rétablir la température désirée. Si la piscine ne doit pas être utilisée pendant une longue période (plus d'une semaine), il est conseillé d'éteindre la pompe à chaleur ou de diminuer la température sélectionnée de plusieurs degrés pour réduire la consommation d'énergie électrique.

La différence entre la température ambiante et la température de l'eau ne devrait jamais être supérieure à 15 [°C], c'est la raison pour laquelle il est conseillé de ne pas utiliser la pompe à chaleur quand la température ambiante est inférieure à 15 [°C], voir pour cela [Paragraphe 5.2.7.](#)

¹ Ce symbole peut être reporté sur les étiquettes fournies avec les pompes à chaleur de la SÉRIE BP.

² Guidelines for safe recreational water environments - VOLUME 2 - SWIMMING POOLS AND SIMILAR ENVIRONMENTS - WORLD HEALTH ORGANIZATION 2006.

³ Augmentation de la température corporelle au-delà des limites physiologiques, limite maximale 37 [°C].

⁴ Diminution de la température corporelle au-delà des limites physiologiques, limite minimale 35 [°C].

⁵ État d'inactivité et de manque de réactivité assez proche de l'inconscience.

FRANÇAIS

Pour économiser encore plus d'énergie, il est conseillé d'utiliser également les fonctions d'allumage et d'arrêt automatiques, voir [Paragraphe 5.2.8](#) e [Paragraphe 5.2.9](#).

Après avoir fixé la température idéale de l'eau, il est conseillé d'utiliser la fonction de blocage des touches pour éviter que la température sélectionnée soit modifiée et/ou empêcher d'autres réglages, voir [Paragraphe 5.2.11](#).

Protéger la piscine du vent.

Quand la piscine n'est pas utilisée, la recouvrir d'une bâche afin de limiter la dispersion de chaleur.

1.6. Informations générales.

⚠ Les pompes à chaleur SÉRIE BP sont des appareils disponibles au public. Elles ont été conçues pour chauffer et refroidir l'eau destinée aux piscines des immeubles résidentiels.

⚠ Les pompes à chaleur SÉRIE BP ne doivent pas être utilisées avec d'autres systèmes de chauffage, par exemple des réchauffeurs électriques.

⚠ Ce manuel fournit les instructions pour le montage et l'utilisation des pompes à chaleur SÉRIE BP. Avant de monter la pompe à chaleur, il est nécessaire de lire attentivement ce manuel. L'inobservation des instructions reportées dans ce manuel pourrait provoquer des accidents et des dommages aux biens ou à la pompe.

⚠ Le non-respect des normes reportées dans ce manuel provoque la déchéance immédiate de la garantie.

⚠ La société GECODIS décline toute responsabilité pour les dommages dus à un usage impropre de la pompe à chaleur.

Le manuel doit être conservé tel quel et en bon état et doit accompagner la pompe à chaleur jusqu'à la mise hors service de cette dernière.

En cas de mauvais fonctionnement, consulter le manuel d'instructions et s'adresser si nécessaire à un technicien spécialisé.

⚠ Le montage et les opérations d'entretien doivent être effectuées par un technicien spécialisé, sauf indication contraire reportée sur le manuel.

⚠ La première mise en marche de l'installation ne doit être effectuée que par un technicien spécialisé.

⚠ Il est interdit d'intervenir sur la pompe à chaleur quand celle-ci est branchée au réseau électrique. Ne commencer les opérations qu'après avoir adopté toutes les mesures de sécurité.

La pompe à chaleur n'est pas indiquée pour les personnes (même les enfants) ayant un handicap physique, sensoriel ou mental ni pour les personnes qui n'ont pas suffisamment de connaissances et d'expérience, à moins qu'elles ne soient instruites sur l'emploi de la pompe et assistées par une personne responsable de leur sécurité. Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

La société GECODIS s'efforce constamment d'améliorer les types et les modèles de ses appareils. Nous comptons sur la compréhension de l'utilisateur pour les modifications techniques que la société GECODIS se réserve d'apporter à la forme et à l'équipement standard des pompes à chaleur de la SÉRIE BP.

1.7. Définitions⁶.

Cordon d'alimentation: cordon flexible d'alimentation fixé à l'appareil.

Outil: Tournevis, monnaie ou objet quelconque pouvant être utilisé pour manœuvrer une vis ou un dispositif de fixation similaire.

Dispositif de protection: Dispositif dont le fonctionnement empêche les situations dangereuses dans des conditions de fonctionnement anormales.

Coupure omnipolaire: Coupure des deux conducteurs d'alimentation avec un simple mouvement d'ouverture.

Pompe à chaleur: appareil qui absorbe la chaleur à une température donnée et la relâche à une température plus élevée.

⁶ Définitions conformes à la norme CEI EN 60335.

FRANÇAIS

Échangeur de chaleur: dispositif conçu de façon spécifique pour transférer la chaleur entre deux fluides séparés physiquement.

Compresseur: dispositif conçu de façon spécifique pour augmenter la pression d'un fluide.

Évaporateur: échangeur de chaleur où le liquide réfrigérant est vaporisé grâce à l'absorption de chaleur.

Dispositif de limitation de la pression: mécanisme qui répond automatiquement à une pression prédéterminée en bloquant le fonctionnement de l'élément qui commande la pression.

Appareil disponible au public: appareil destiné à être placé dans un édifice résidentiel ou commercial.

Manuel pour l'installateur: document destiné au technicien spécialisé qui illustre comment procéder à la mise en service et à l'entretien de la pompe à chaleur.

Manuel pour l'utilisateur: document destiné à l'utilisateur final qui illustre comment utiliser la pompe à chaleur.


Espace libre nécessaire: dimensions minimales de l'espace de montage de la pompe à chaleur.

2. Présentation du produit.

2.1. Destination du produit.

Les pompes à chaleur SÉRIE BP ont été conçues pour chauffer et refroidir l'eau destinée aux piscines des immeubles résidentiels.

2.2. Composition.




⁷ Pas prévue dans le modèle BP-xxWS-B (xx=35).

⁸ Pas prévue dans le modèle BP-xxWS-B (xx=35).

⁹ Pas prévue dans le modèle BP-xxWS-B (xx=35).

3. Données techniques.

	Unité de mesure	Modèle					
		BP-35WS-B	BP-50WS-B	BP-50HS-A	BP-85HS-A	BP-100HS-A	BP-160HS-A
Puissance thermique (en chauffage) ⁹	[kW]	3.5	5.0	5.0	8.5	10.5	17.0
Puissance frigorifique (en refroidissement)	[kW]	- ¹⁰		4.3	6.8	8.5	
Puissance électrique absorbée ¹¹	[kW]	0.75	1.0	1.0	1.7	2.1	3.5
Courant absorbé ¹²	[A]	3.8	5.5	5.5	7.9	9.8	16
Tension d'alimentation ¹³	[V] [Hz]	220-240  50					
COP (Coefficient Of Performance)	[]	5.0	5.0	4.2	5.0	5.0	5.0
ERR (Energy Efficient Ratio)	[]	- ¹⁴		3.6	4.0	4.0	4.0
Réfrigérant	-	R410A					
Quantité de gaz réfrigérant	[kg]	0.75	0.85		1.30	1.60	2.85
Degré de protection à l'entrée de l'eau	-	IPX4					
Nombre de compresseurs	-	1					
Type de compresseur	-	Rotatif					
Échangeur de chaleur	-	Titane					
Débit d'eau minimal	[m ³ /h]	2.5	3		3.5	4.0	6.5
Raccordements hydrauliques	[mm]	50					
Nombre de ventilateurs	-	1					
Puissance électrique absorbée par le ventilateur	[W]	70			85	100	220
Nb. de tours du ventilateur	[RPM]	830			900	850	800
Sens du flux d'air ventilateur		Horizontal					
Débit d'air du ventilateur	[m ³ /h]	1200	1600		2000		3400
Niveau de bruit	[dB(A)]	50	51		53	54	60
Dimensions (L/P/H)	[mm]	760x270x470	955x305x565			1005x305x610	1120x430x790
Poids net/brut	[kg]	34/38	51/54		54/57	63/67	114/124

La différence entre la température ambiante et la température de l'eau ne devrait jamais être supérieure à 15 [°C], c'est la raison pour laquelle il est conseillé de ne pas utiliser la pompe à chaleur quand la température ambiante est inférieure à 15 [°C].

⁹ Variable en fonction des conditions ambiantes.

¹⁰ Operating mode not included.

¹¹ Variable en fonction des conditions ambiantes.

¹² Variable en fonction des conditions ambiantes.

¹³ Courant alternatif monophasé

¹⁴ Operating mode not included.

4. Montage.



Le montage et la mise en service de la pompe à chaleur doivent être effectués par un technicien spécialisé conformément aux règles nationales en vigueur en la matière.



Le montage doit être effectué en évaluant tous les facteurs spécifiques du site: proximité et hauteur des murs, accès du public, etc.

4.1. Inspection.



À la réception de la pompe à chaleur, vérifier si l'emballage est en bon état. L'appareil doit être accompagné des **manuels**, pour l'utilisateur et l'installateur, en bon état et complets.

4.2. Manutention.



L'appareil est doté de protections adéquates pour protéger la pompe à chaleur des dommages éventuels durant la manutention. Il est conseillé d'éviter de forcer sur les surfaces latérales de l'emballage.

Après avoir enlevé l'emballage de la pompe à chaleur, éviter de forcer sur la carrosserie, sur l'échangeur de chaleur à plaques et sur la grille du ventilateur voir [Figure 1](#).

4.3. Positionnement.



La pompe à chaleur doit être positionnée par un technicien spécialisé conformément aux règles nationales en vigueur en la matière.

Cette opération doit être faite avec discernement en considérant les aspects suivants:

- Dimensions et provenance des tuyaux hydrauliques.
- Emplacement de l'alimentation électrique.
- Support et sa position.
- Espace libre nécessaire.
- Réverbération des ondes sonores et des vibrations.
- Évacuation de la condensation.

4.3.1. Support et sa position.



La pompe à chaleur doit être montée en plein air et non pas dans un local fermé et doit se trouver à au moins 3.5 [m] du plan du bassin (zone 2¹⁶).



Durant le fonctionnement normal, l'échangeur de chaleur à plaques de la pompe à chaleur produit de la condensation. La quantité de condensation varie en fonction des conditions ambiantes: plus il y a d'humidité dans l'air et plus il y a de condensation. La pompe à chaleur dispose d'un drainage de la condensation, s'assurer que rien n'empêche ce drainage.

La pompe à chaleur doit être positionnée de façon à éviter les dommages pouvant être attribués à une fuite éventuelle d'eau ou de condensation. Prévoir si nécessaire des tubulures de vidange ou des récipients pour recueillir l'eau ou la condensation.



La pompe à chaleur doit être montée sur un support solide et plat (dalle en ciment ou plate-forme préfabriquée). Éviter de positionner la pompe à chaleur sur un terrain instable, il est conseillé dans ce cas de prévoir une dalle ou une plate-forme ayant des dimensions appropriées. La surface du support doit être légèrement inclinée afin de favoriser le drainage correct de l'eau de pluie et de la condensation à la base de l'appareil.



L'inclinaison de la surface du support doit être au maximum de 2%.

S'assurer que la pompe n'est pas exposée à l'écoulement de l'eau de pluie provenant du toit des constructions voisines. Les toits en pente sans gouttière pourraient déverser une grande quantité d'eau et/ou de débris sur la pompe à chaleur, ce qui risque de l'abîmer. Monter si nécessaire des gouttières ou des goulottes d'évacuation pour protéger la pompe à chaleur.



Si la pompe à chaleur est montée en dessous du plan du bassin, les fuites d'eau éventuelles pourraient provoquer un gros écoulement d'eau ou une

¹⁶ Voir CEI 64-8/7 pour le classement des zones relatives aux piscines.

inondation. La société GECODIS décline toute responsabilité pour les fuites, les inondations ou les dommages qui en dérivent.



Vérifier si la pompe à chaleur n'est pas dans le rayon d'action des systèmes d'irrigation éventuellement présents et monter au besoin des protections appropriées.

4.3.2. Espace libre nécessaire.

Les dimensions minimales de l'espace libre nécessaire au montage de la pompe à chaleur sont illustrées sur la figure ci-dessous.




Figure 2: Espace libre nécessaire pour un montage correct.

L'espace libre garantit l'accès durant les opérations d'entretien et de fonctionnement des pompes à chaleur de la SÉRIE BP.



Veiller à ce que l'air chaud ne circule pas entre le refoulement et l'aspiration de l'appareil, voir [Figure 2](#). Il est donc conseillé d'éviter toutes les situations où il pourrait y avoir un obstacle à l'écoulement libre de l'air produit par le ventilateur. Faire particulièrement attention à la direction des vents dominants sur le lieu où la pompe à chaleur a été montée. Veiller strictement à ce que la direction du vent dominant soit contraire au flux de la pompe à chaleur.

4.3.3. Réverbération des ondes sonores.

Les pompes à chaleur de la SÉRIE BP ont été conçues en faisant particulièrement attention au bruit et aux vibrations. Pour atténuer les vibrations et le bruit, il est possible d'utiliser des supports antivibratoires comme ceux vendus dans le commerce ou disponibles en tant qu'accessoires.



Figure 3: Supports antivibratoires.

Pour atténuer la réverbération des ondes sonores, éviter de placer la pompe à proximité de murs verticaux.

4.4. Élimination.

4.4.1. Dispositions générales.



Il est conseillé de trier les différents matériaux, aussi bien ceux utilisés pour l'emballage (carton, nylon, etc.) que les pièces remplacées durant les opérations d'entretien courant et supplémentaire.

Une collecte sélective appropriée permettant de recycler, de traiter ou d'éliminer les différents matériaux contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé et favorise le réemploi et/ou le recyclage des matériaux dont est constitué l'appareil.



L'élimination abusive de l'appareil de la part de l'utilisateur implique l'application des sanctions administratives prévues par la réglementation nationale en vigueur.

4.4.2. Mise hors service de la pompe à chaleur.

Se conformer aux indications suivantes lorsque l'appareil n'est plus utilisable et doit donc être éliminé et/ou remplacé:

- Gaz réfrigérant: il doit être récupéré par le technicien spécialisé et envoyé à une station de collecte spécifique.
- Huile de lubrification du compresseur: elle doit être récupérée par le technicien spécialisé et envoyée à une station de collecte spécifique.
- Bâti et composants divers: s'ils sont inutilisables, ils doivent être démontés, divisés par type de matériau (ex. cuivre, aluminium, plastique, etc.) et envoyés à une station de collecte spécifique.

4.4.3. Collecte des déchets de nature électrique/ électronique.



Application des Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relatives à la réduction de l'emploi de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, ainsi qu'à l'élimination des déchets. Le symbole de la poubelle barrée reporté sur l'appareil ou sur l'emballage indique que le produit doit être éliminé séparément des autres déchets à la fin de sa vie utile. L'utilisateur devra donc remettre l'appareil devenu inutilisable à une station de collecte spécialisée en déchets électroniques et électroniques ou le donner au revendeur au moment d'acheter un nouvel appareil du même genre, à raison de un contre un. Une collecte sélective appropriée permettant de recycler, de traiter ou d'éliminer l'appareil contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé et favorise le réemploi et/ou le recyclage des matériaux dont ce dernier est constitué. L'élimination abusive de l'appareil de la part de l'utilisateur implique l'application des sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur.

4.5. Raccordements hydrauliques.

4.5.1. Avertissements.



Le raccordement hydraulique de la pompe à chaleur doit être effectué par un technicien spécialisé conformément aux règles nationales en vigueur en la matière.



Durant les opérations de raccordement hydraulique, éviter d'utiliser des flammes libres à proximité ou à l'intérieur de la pompe à chaleur.



Il est conseillé de préparer le circuit hydraulique en utilisant les pièces suivantes vendues dans le commerce:

- Vannes d'arrêt en amont et en aval de la pompe à chaleur pour faciliter les opérations d'entretien et/ou l'exclusion de la pompe du circuit hydraulique de la piscine.
- Vanne de remplissage et de vidange du circuit hydraulique relatif à la pompe à chaleur.
- Vanne de by-pass sur le circuit hydraulique, voir [Figure 6](#).
- Filtre mécanique en amont de la pompe à chaleur, en principe un filtre à sable.
- Vanne de retenue, à monter entre la piscine et la tubulure de sortie de la pompe à chaleur, pour éviter le reflux de l'eau.



Pour les raccordements en amont et en aval de la pompe à chaleur, il est conseillé d'utiliser des tuyaux ayant le même diamètre que les tubulures d'entrée et de sortie de cette dernière.



Durant les périodes d'inactivité de la pompe à chaleur, par exemple en hiver, vider l'eau de la partie de l'installation relative à la pompe à chaleur et de cette dernière.



Le doseur de substances chimiques, s'il est prévu, doit être monté en aval de la pompe à chaleur et de la vanne de retenue. Ceci dans le but d'éviter le reflux d'eau saturée chimiquement pouvant abîmer les composants de la pompe à chaleur.

4.5.2. Schéma hydraulique pour le montage.

Le circuit hydraulique où monter la pompe à chaleur devrait être réalisé en respectant le schéma de principe suivant.




Figure 4: Schéma de principe du circuit hydraulique à préparer.

Les raccordements hydrauliques de la pompe doivent être effectués avec des tuyaux en PVC ayant un diamètre externe de 50 [mm]. Les tuyaux doivent être introduits à l'intérieur des tubulures, sur environ 1÷2 [cm] et fixés avec les embouts fournis avec l'appareil.




Figure 5: Raccordements au circuit hydraulique.

Le circuit hydraulique peut normalement être réalisé comme indiqué sur la figure suivante.




Figure 6: Disposition habituelle des composants qui constituent le circuit hydraulique.

FRANÇAIS

- ⚠ **Le débit d'eau minimal à l'entrée de la pompe à chaleur ne doit pas être inférieur à la valeur requise pour le modèle considéré, voir [Paragraphe 2](#).** En cas de disposition du circuit comme sur la [Figure 6](#), il est possible de régler le débit d'eau en agissant sur la vanne de by-pass.

4.6. Branchements électriques.

- ⚠ **Le branchement électrique de la pompe à chaleur doit être effectué par un technicien spécialisé conformément aux règles nationales en vigueur en la matière.**
- ⚠ **Il est interdit d'intervenir sur les appareils électriques sous tension. Avant d'effectuer une opération quelconque, s'assurer d'avoir coupé le courant de la pompe à chaleur.**
- ⚠ **Il est strictement interdit de modifier les branchements électriques à l'intérieur de la pompe à chaleur sans l'accord de GECODIS.**

Les branchements électriques doivent être effectués comme indiqué sur le schéma de câblage de la [Figure 10](#).

La tension d'alimentation ne doit pas varier de plus de 10% par rapport à la valeur nominale, c'est-à-dire qu'elle doit être comprise dans la plage 207÷253 [V]. Si la tension d'alimentation est sujette à des variations fréquentes, il est conseillé de s'adresser à un technicien spécialisé pour choisir des dispositifs de protection adéquats.

Prévoir un dispositif de protection, un interrupteur de ligne avec fusible 16 [A] de type lent, en amont de la pompe à chaleur. Ce dispositif de protection ne doit alimenter que la pompe à chaleur. Il faut également prévoir l'utilisation d'un dispositif de protection à coupure omnipolaire, un interrupteur différentiel, dont le courant différentiel de fonctionnement nominal ne dépasse pas i 30 [mA].



Figure 7: Dispositif de protection et/ou de coupure omnipolaire

- ⚠ L'installation électrique à laquelle la pompe à chaleur est branchée doit disposer d'un conducteur de terre.
- Si une fiche est prévue pour le branchement au réseau électrique, cette dernière doit avoir un indice de protection non inférieur à IPX4 et être munie d'une borne pour le branchement au conducteur de terre. Même chose pour la ligne d'alimentation qui doit être équipée d'un conducteur de terre.

4.7. Montage de la fiche pour le branchement au réseau électrique.

- ⚠ Utiliser une fiche avec un courant nominal non inférieur à 16 [A]. Avec borne de terre et degré de protection non inférieur à IPX4.
- ⚠ Procéder comme suit pour brancher la fiche au réseau électrique:
- **S'assurer d'avoir coupé le courant de la pompe à chaleur.**
 - Ouvrir la fiche et brancher les cordons d'alimentation de la pompe à chaleur aux bornes. S'assurer que les branchements électriques sont effectués en respectant ce qui est indiqué sur la figure suivante, [Figure 8](#). Nom des bornes:
 - L, conducteur de phase;
 - N, conducteur neutre;
 - \perp , conducteur de terre.
 - Refermer la fiche.




Figure 8: Illustration des branchements à effectuer sur la fiche.

4.8. Remplacement du cordon pour le branchement au réseau électrique.

⚠ Utiliser un cordon tripolaire pas plus léger qu'un cordon flexible sous une gaine ordinaire en caoutchouc¹⁷, la section de chaque conducteur ne doit pas être inférieure à 1.5 [mm²]. Procéder comme suit pour remplacer le cordon de branchement au réseau électrique:

- ⚠
- **S'assurer d'avoir coupé le courant de la pompe à chaleur.**
 - Enlever le panneau supérieur de la pompe à chaleur en dévissant les vis qui le fixent.
 - Enlever le panneau qui protège la carte de contrôle en dévissant les vis correspondantes.
 - Détacher le cordon de branchement au réseau électrique des bornes, voir [Figure 10](#) et [Figure 9](#).
 - Brancher le cordon neuf au réseau électrique en utilisant le serre-câble fourni avec l'appareil ou un autre du même genre.
 - Brancher le cordon au réseau électrique en respectant le nom des bornes:
 - L, conducteur de phase;
 - N, conducteur neutre;
 - ⊥, conducteur de terre.
 - Remettre le panneau de protection de la carte de contrôle et le panneau supérieur.




Figure 9: Bornes de branchement au réseau électrique.

¹⁷ Désignation 60245 IEC 57.

FRANÇAIS

Modèles BP-xxHS-A (xx=35, 50, 85, 100, 160).



Modèle BP-xxWS-B (xx=35).




Figure 10: Schéma de câblage.

YV	Valve à 4 voies
FM	Moteur du ventilateur
CM	Compresseur
PCB	Carte de contrôle
LDB-1	Détecteur de dispersion
XT1	Bornes de branchement pour l'alimentation électrique
XT2	Nœud
C1	Condensateur du compresseur
C2	Condensateur du ventilateur

Tableau 1: Légende des principaux composants de la carte de contrôle.

4.9. Mise en marche, contrôles préliminaires.

4.9.1. Mise en marche, précautions à prendre.



Avant de mettre la pompe en marche, s'assurer que la piscine contienne de l'eau, que le dépollueur (skimmer) ou les tubulures d'aspiration, quand ils sont prévus, soient submergés, que les vannes d'arrêt n'empêchent pas l'écoulement de l'eau de la piscine à la pompe à chaleur et inversement et que la pompe soit allumée.

4.9.2. Première mise en marche, contrôles préliminaires.



Lors de la première mise en marche de la pompe à chaleur, vérifier:

- si le branchement au réseau électrique a été fait conformément aux règles nationales en vigueur en la matière, voir [Paragraphe 4.6](#).
 - s'il n'y a pas de fuites de fluide frigorigène en contrôlant la valeur de la pression indiquée par le manomètre, voir [Paragraphe 5.3](#). Utiliser éventuellement un détecteur de fuites.
 - si les raccordements hydrauliques ont été faits correctement, voir [Paragraphe 4.5](#).
 - si tous les panneaux de la carrosserie sont à leur place et serrés avec les vis correspondantes.
 - si rien n'empêche l'écoulement de l'eau de la piscine à la pompe à chaleur et inversement.
-

FRANÇAIS

5. Fonctionnement et utilisation.

5.1. Introduction.

⚠ Il est conseillé de lire au préalable le paragraphe relatif à l'économie d'énergie, voir [Paragraphe 1.5](#).

Les pompes à chaleur de la SÉRIE BP sont équipées d'une carte de contrôle qui, grâce à une interface simple mais fonctionnelle, permet de programmer le fonctionnement de la pompe dans le but de garantir un service efficace.




Figure 11: Panneau pompe à chaleur.

	Bouton d'allumage/arrêt de la pompe à chaleur.
	Bouton pour la sélection du mode de fonctionnement (chauffage/refroidissement ¹⁸) ou d'accès à la programmation des paramètres de fonctionnement.
	Bouton pour augmenter
	Bouton pour diminuer
	Bouton multifonction
	Bouton activation/désactivation de la minuterie (timer) ou du contrôle de la température.
	Indication du mode de fonctionnement de la pompe à chaleur: refroidissement ¹⁹ .
	Indication du mode de fonctionnement de la pompe à chaleur: chauffage.

Tableau 2: Légende symboles afficheur du panneau de contrôle.

5.2. Utilisation du panneau de contrôle.

Toutes les informations nécessaires à l'utilisateur, les données et/ou les messages d'erreur y sont affichés, voir [Paragraphe 7.5](#).

5.2.1. Allumage de la pompe à chaleur.

Pour allumer la pompe, agir sur le dispositif de protection et/ou de coupure omnipolaire, voir [Paragraphe 4.6](#).

5.2.2. Mise en attente (Standby).

À l'allumage, la pompe à chaleur affiche la température de l'eau, voir [Figure 12](#). La pompe à chaleur se trouve en état d'attente: elle ne chauffe pas et ne refroidit pas l'eau de la piscine.




Figure 12: Afficheur de la pompe à chaleur en état d'attente.

5.2.3. Arrêt de la pompe à chaleur.


⚠ Pour éteindre la pompe, agir sur le dispositif de protection et/ou de coupure omnipolaire, voir [Paragraphe 4.6](#).

Avant d'éteindre la pompe à chaleur, s'assurer qu'elle est en état d'attente.

¹⁸ Le modèle BP-xxWS-B (xx=35) n'a qu'un mode de fonctionnement: chauffage.

¹⁹ Mode de fonctionnement pas prévu pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35).

5.2.4. Mise en marche de la pompe à chaleur.

Pour mettre la pompe à chaleur en marche, appuyer sur le bouton . La pompe se met en marche dans les 3 minutes qui suivent. Le dernier mode de fonctionnement choisi (chauffage ou refroidissement²⁰), voir [Figure 13](#), [Figure 14](#) et [Paragraphe 5.2.13.8](#), la dernière température sélectionnée et la température courante de l'eau de la piscine (chauffage ou refroidissement) sont immédiatement affichés.




Figure 13: Afficheur de la pompe à chaleur à la mise en marche, mode chauffage.





Figure 14: Afficheur de la pompe à chaleur à la mise en marche, mode refroidissement.

5.2.5. Choix du mode de fonctionnement²¹.

Mette la pompe à chaleur en marche, voir [Paragraphe 5.2.4](#), et appuyer sur la touche  pour choisir le mode de fonctionnement:

- Chauffage, le symbole  est affiché, voir [Figure 13](#).
- Refroidissement, le symbole  est affiché, voir [Figure 14](#).



Chaque fois que le mode de fonctionnement est modifié, la température sélectionnée assume la valeur standard de :



- Mode chauffage, 40 [°C].
- Mode refroidissement, 30 [°C].

Il est donc nécessaire de régler de nouveau la température sélectionnée, voir [Paragraphe 5.2.6](#), chaque fois qu'il faut changer de mode de fonctionnement.

5.2.6. Réglage de la température sélectionnée.



Avant de régler la température sélectionnée, lire attentivement ce qui est reporté au paragraphe [Paragraphe 1.2.2](#).

La valeur de la température sélectionnée peut être modifiée en appuyant respectivement sur les touches , pour l'augmenter, et , pour la diminuer. La température sélectionnée peut être choisie dans la plage 5-45 [°C].

La programmation des paramètres, faite au moment d'assembler la pompe à chaleur, garantit que la différence entre la température de l'eau de la piscine et la température sélectionnée ne soit jamais supérieure à 3 [°C], comme illustré par les exemples suivants:

- Mode chauffage, température sélectionnée 30 [°C], la température de l'eau de la piscine n'est jamais inférieure à 27 [°C].
- Mode refroidissement, température sélectionnée 15 [°C], la température de l'eau de la piscine n'est jamais supérieure à 18 [°C].

²⁰ Mode de fonctionnement pas prévu pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35).

²¹ Fonction pas prévue pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35).


5.2.7. Température minimale de fonctionnement et température de remise en marche²².

Après avoir mis la pompe en marche, voir [Paragraphe 5.2.4](#), si la température ambiante est inférieure à la température minimale de fonctionnement, la pompe à chaleur se bloque en affichant le message d'erreur "EE C" et ne se remet en marche que si la température ambiante est plus élevée que la température de remise en marche. La température minimale de fonctionnement et la température de remise en marche quand la pompe quitte l'usine sont respectivement de -15 [°C] et -13 [°C], les valeurs minimales admises.



La température minimale de fonctionnement doit être plus basse d'au moins 2 [°C] que la température de remise en marche.

Procéder comme suit pour sélectionner la température minimale de fonctionnement:

- Quand la pompe est en attente, voir [Paragraphe 5.2.2](#), appuyer sur le bouton  pendant 3 secondes.

Température
minimale
de
fonctionnement












Figure 15: Température minimale de fonctionnement et température de remise en marche.

- Régler la température minimale de fonctionnement avec les boutons  (augmentation),  (diminution). La température minimale de fonctionnement ne peut pas être inférieure à -15 [°C] (-F), la plage de réglage de la température minimale de fonctionnement est de -15÷+97 [°C].
- Appuyer sur le bouton  pour régler la température de remise en marche.
- Régler la température de remise en marche respectivement avec les boutons  (augmentation) et  (diminution). La température minimale de remise en marche ne peut pas être inférieure à -13 [°C] (-F), la plage de réglage de la température de remise en marche est de -13÷+99 [°C].

5.2.8. Sélection de l'allumage automatique.

Quand la pompe est en attente, voir [Paragraphe 5.2.2](#), appuyer sur le bouton  pour activer le mode d'allumage automatique. En appuyant sur les boutons  (augmentation) ou  (diminution), il est possible de décider, 1÷24 heures, dans combien d'heures la pompe à chaleur se mettra automatiquement en marche.







Figure 16: Sélection de l'allumage automatique.



L'allumage automatique ne peut être sélectionné que quand la pompe est en attente, voir [Paragraphe 5.2.4](#).

5.2.9. Sélection de la mise en attente automatique.

Quand la pompe est en marche, voir [Paragraphe 5.2.2](#), appuyer sur le bouton  pour activer le mode de mise en attente automatique. En appuyant sur les boutons  (augmentation) ou  (diminution), il est possible de décider, 1÷24 heures, dans

²² Fonction pas prévue pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35).

combien d'heures la pompe à chaleur retournera automatiquement à l'état de mise en attente, voir [Paragraphe 5.2.2](#).



Figure 17: Sélection de la mise en attente automatique

La mise en attente automatique ne peut être sélectionnée que quand la pompe est en marche, voir [Paragraphe 5.2.4](#).

5.2.10. Dégivrage manuel²³.

Durant le fonctionnement normal en mode chauffage, il peut se former du givre sur l'échangeur de chaleur à plaques, voir [Figure 1](#). La formation de givre sur l'échangeur de chaleur à plaques réduit les performances de la pompe à chaleur. Le givre se forme en mode chauffage parce que la pompe à chaleur refroidit l'air ambiant afin de chauffer l'eau. Les pompes de la SERIE BP sont équipées d'une sonde de température qui détecte la présence de givre sur l'échangeur de chaleur à plaques et active le dégivrage automatique. Si cela ne devait toutefois pas suffire, il est possible d'activer le dégivrage manuel.



Le dégivrage manuel ne peut être activé que quand la pompe à chaleur est en train de fonctionner en mode chauffage.

Quand la pompe est en marche, voir [Paragraphe 5.2.4](#), appuyer sur le bouton pendant 5 secondes pour activer le dégivrage manuel. Le dégivrage manuel dure quelques minutes. La pompe à chaleur se remet automatiquement en marche à la fin du cycle de dégivrage manuel.


Durant le processus de dégivrage, la pression du fluide frigorigène augmente afin qu'il soit plus chaud pour pouvoir chauffer l'échangeur de chaleur à plaques et faire fondre le givre qui s'est accumulé en passant à l'intérieur de ce dernier.



La pression du fluide frigorigène augmente considérablement durant le dégivrage. Pour de plus amples détails, voir le [Paragraphe 5.3](#).



L'icône indiquant le mode de fonctionnement chauffage clignote pendant toute la durée de l'opération de dégivrage manuel, voir [Figure 18](#).



clignote

Figure 18: Dégivrage manuel

5.2.11. Blocage des touches.

Il est possible de bloquer le fonctionnement des touches pour éviter que les réglages ne soient modifiés accidentellement.

Pour activer la fonction de blocage des touches, appuyer en même temps pendant 5 secondes sur les touches et . Le symbole sera alors affiché, voir [Figure 19](#) et [Figure 20](#).

²³ Fonction pas prévue pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35).




Figure 19: Blocage des touches, mode chauffage.




Figure 20: Blocage des touches, mode refroidissement.

5.2.12. Affichage de la température relevée par les sondes.

Les pompes à chaleur de la SÉRIE BP sont équipées de 4 sondes de température qui contrôlent constamment la température de l'eau de la piscine, du milieu environnant²⁴, du compresseur et de l'échangeur de chaleur à plaques²⁵.

Il est possible d'afficher la température relevée par chaque sonde en appuyant sur la touche (s'il s'agit du modèle BP-xxWS-B (xx=35), appuyer sur la touche pendant 3 secondes quand la pompe est en marche, voir [Paragraphe 5.2.4](#). Pour afficher les températures relevées par les différentes sondes, appuyer sur la touche (s'il s'agit du modèle BP-xxWS-B (xx=35), appuyer sur la touche). La température relevée par la sonde est affichée pendant 10 secondes. Le fait de n'appuyer sur aucune touche ou d'appuyer sur la touche permet de retourner aux informations habituelles, voir [Figure 13](#) et [Figure 14](#).




Figure 21: Sonde température eau de la piscine.




Figure 22: Sonde température ambiante²⁶.




Figure 23: Sonde température du compresseur.

²⁴ Fonction pas prévue pour le modèle BP-XxxWS-B (xx=35), il manque la sonde.

²⁵ Fonction pas prévue pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35), il manque la sonde.

²⁶ S'il s'agit du modèle BP-xxWS-B (xx=35), le paramètre 15 indique la sonde de température du compresseur.




Figure 24: Sonde température du condensateur.




Figure 25: Sonde pas utilisée²⁷.

5.2.13. Programmation des paramètres fonctionnels.



Ce paragraphe est exclusivement réservé au technicien spécialisé chargé de monter la pompe à chaleur. La modification des paramètres fonctionnels, si elle n'est pas faite correctement, peut compromettre le bon fonctionnement de la pompe à chaleur.

Quand la pompe à chaleur est en attente, voir [Paragraphe 5.2.2](#), appuyer sur le bouton **M** pendant 3 secondes pour accéder à la programmation des paramètres. Appuyer sur le bouton **M** pour sélectionner le paramètre qui intéresse et modifier la valeur en agissant sur les boutons **▲** (augmentation) ou **▼** (diminution). Les informations habituelles de l'état de mise en attente sont de nouveau affichées en n'appuyant sur aucune touche pendant 10 secondes ou en appuyant sur la touche **ON**, voir [Paragraphe 5.2.2](#).

Chaque paramètre est indiqué par un nombre qui l'identifie. Le tableau suivant reporte pour chaque paramètre:

- Le numéro d'identification
- La description
- La plage de valeurs admises
- La programmation standard (faite lors de l'assemblage de la pompe à chaleur).




Figure 26: Programmation des paramètres.



Certains des paramètres énumérés dans le tableau suivant peuvent ne pas être utilisés pour contrôler la pompe à chaleur de la SÉRIE BP.

²⁷ Pas utilisée pour le contrôle des pompes à chaleur de la SÉRIE BP.

Numéro d'identification	Description	Plage de valeurs admises	Modifiable	Valeur standard
0	Plage de réglage de la température de la piscine	0÷1	Non	0
1	Température de démarrage du dégivrage automatique	-20÷10 [°C]	Oui	-7 [°C]
2	Température d'arrêt du dégivrage automatique	5÷45 [°C]	Oui	12 [°C]
3	Temps de répétition du dégivrage automatique	30÷150[min]	Oui	F0 (150 [min])
4	Durée du dégivrage	1÷15 [min]	Non	3 [min]
5	Température de protection du compresseur	70÷110[°C]	Oui	95 [°C]
6	Paramètre pas utilisé	0÷60[°C]	Non	7 [°C]
7	Paramètre pas utilisé	0/1	Non	1
8	Remise en marche automatique	0/1	Non	1
9	Mode de fonctionnement	0/1/2/3	Pas conseillé	1
10	Écart maximal par rapport à la température sélectionnée	1÷10[°C]	Oui	3 [°C]
11	Mode de contrôle	0/1	Non	0

Modèle BP-xxWS-B (xx=35).

Numéro d'identification	Description	Plage de valeurs admises	Modifiable	Valeur standard
0 , voir paramètre 10 du tableau précédent	Écart maximal par rapport à la température sélectionnée	1÷10 [°C]	Oui	3 [°C]
1 , voir paramètre 5 du tableau précédent	Température de protection du compresseur	70÷110 [°C]	Oui	95 [°C]
2 , voir paramètre 8 du tableau précédent	Remise en marche automatique	0/1	Non	1

Tableau 3: Tableau description des paramètres.

5.2.13.1. Plage de réglage de la température de la piscine²⁸.

Le paramètre 0 détermine la plage de réglage de la température de l'eau. Il est possible de choisir entre deux plages de réglage:

0. 5÷45 [°C];

1. 5÷60 [°C].

La programmation standard prévoit la possibilité de régler la température de la piscine dans la plage 5÷45 [°C]. Pour de plus amples détails, voir [Paragraphe 1.4](#).



Ne pas modifier la valeur de ce paramètre.




Figure 27: Programmation du paramètre 0, sélection standard.

²⁸ Pas prévu pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35).

5.2.13.2. Température de démarrage du dégivrage automatique²⁹.

Le paramètre 1 détermine la valeur de la température ambiante à laquelle commencer le processus de dégivrage automatique, cette valeur peut être choisie dans la plage -20÷10 [°C].

La programmation standard prévoit une valeur de -7 [°C]. Cette valeur peut être modifiée comme suit en fonction des conditions ambiantes:

- -10 [°C], si l'appareil est monté dans un pays très froid (par ex. Nord de l'Europe);
- -5 [°C], si l'appareil est monté dans un pays très chaud (par ex. Sud de l'Europe).




Figure 28: Programmation du Paramètre 1, sélection standard.

5.2.13.3. Température d'arrêt du dégivrage automatique³⁰.

Le paramètre 2 détermine la valeur de la température de l'échangeur à laquelle commencer le processus de dégivrage automatique, cette valeur peut être choisie dans la plage 5÷45 [°C].

La programmation standard prévoit une valeur de 12 [°C]. Cette valeur peut être modifiée comme suit en fonction des conditions ambiantes:

- 15 [°C], si l'appareil est monté dans un pays très froid (par ex. Nord de l'Europe);
- 10 [°C], si l'appareil est monté dans un pays très chaud (par ex. Sud de l'Europe).




Figure 29: Programmation du paramètre 2, sélection standard.

5.2.13.4. Temps de répétition du dégivrage automatique³¹.

Le paramètre 3 permet de choisir au bout de combien de temps exécuter le processus de dégivrage automatique. La valeur peut être choisie dans la plage de 10÷150 minutes.

La programmation standard prévoit une valeur de 150 minutes (F0). L'augmentation/diminution minimale de la valeur de ce paramètre est de 10 minutes. La valeur de ce paramètre peut être modifiée en fonction des conditions ambiantes, il est conseillé de diminuer la durée du processus de dégivrage automatique dans les pays très froids, 120 minutes (C0) (par ex. Nord de l'Europe).

²⁹ Le processus de dégivrage commence seulement quand les deux conditions réglées dans les paramètres 1 et 3 sont remplies. **Pas prévu pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35).**

³⁰ Le processus de dégivrage automatique ne se termine que quand une des conditions indiquées par les paramètres 2 ou 4 est remplie. **Pas prévu pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35).**

³¹ Le processus de dégivrage ne commence que quand les deux conditions indiquées par les paramètres 1 et 3 sont remplies. **Pas prévu pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35).**




Figure 30: Programmation du paramètre 3, sélection standard.

5.2.13.5. Durée du dégivrage³².

Le paramètre 4 permet de choisir la durée du dégivrage automatique et manuel, la valeur peut être choisie dans la plage 1÷15 minutes. La programmation standard prévoit une valeur de 3 minutes.



Ne pas modifier la valeur de ce paramètre.




Figure 31: Programmation du paramètre 4, sélection standard.

5.2.13.6. Température de protection du compresseur.

Le paramètre 5 (paramètre 1 pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35)) permet de choisir la température maximale que peut atteindre le compresseur. Cette température est constamment contrôlée par une sonde dédiée, voir [Paragraphe 5.2.12](#). Il est possible de choisir cette valeur dans la plage 70÷110 [°C]. La programmation standard prévoit une valeur de 95 [°C].



Ne pas modifier la valeur de ce paramètre.

Modèles BP-xxHS-A (xx=35, 50, 85, 100).
Modèle BP-xxWS-B (xx=35).

Figure 32: Programmation du paramètre 5 (paramètre 1 pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35), sélection standard.

5.2.13.7. Remise en marche automatique.

Suite à une coupure de courant, le paramètre active le retour automatique au mode de fonctionnement qui précédait cette coupure. Exemple: avec la valeur du paramètre 8 (paramètre 2 pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35)) égale à 1, si le courant est coupé quand la pompe à chaleur est en marche, voir [Paragraphe 5.2.4](#), celle-ci se remet automatiquement en marche lorsque le courant est rétabli. Inversement, avec la valeur du paramètre 8 (paramètre 2 pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35)) égale à 0, si la pompe à chaleur est en attente quand le courant est rétabli, voir [Paragraphe 5.2.2](#), celle-ci doit être remise en marche manuellement, voir [Paragraphe 5.2.4](#).

³²Le processus de dégivrage automatique ne se termine que quand une des conditions indiquées par les paramètres 2 ou 4 est remplie. **Pas prévu pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35).**

La programmation standard prévoit l'activation de la mise en marche automatique.



Ne pas modifier la valeur de ce paramètre.




Figure 33: Programmation du paramètre 8 (paramètre 2 pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35), sélection standard.

5.2.13.8. Mode de fonctionnement³³.

Le paramètre 9 permet de choisir le mode de fonctionnement de la pompe à chaleur. Les modes de fonctionnement possibles sont les suivants:

- 0. uniquement chauffage de l'eau;
- 1. chauffage et refroidissement de l'eau;
- 2. uniquement refroidissement de l'eau;
- 3. réservoir (pas prévu pour l'application en objet).

La programmation standard prévoit le fonctionnement aussi bien en mode chauffage qu'en mode refroidissement.



Il est déconseillé de modifier la valeur de ce paramètre.




Figure 34: Programmation du paramètre 9, sélection standard.

5.2.13.9. Écart maximal par rapport à la température sélectionnée.

Le paramètre 10 (paramètre 0 pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35) permet de choisir l'écart maximal par rapport à la température sélectionnée, voir [Paragraphe 5.2.6](#), la valeur peut être choisie dans la plage 1÷10 [°C].

La programmation standard prévoit une valeur de 3 [°C], il est possible de modifier la valeur de ce paramètre en fonction des exigences de l'utilisateur.



Avant de modifier la valeur de ce paramètre, il est conseillé de lire ce qui est reporté au [Paragraphe 1.5](#). Nous rappelons que plus la valeur du paramètre est petite, plus la consommation de courant est importante. La valeur standard du paramètre a été choisie pour garantir le maximum de confort et réduire la consommation de courant.

³³ Pas prévu pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35).




Figure 35: Programmation du paramètre 10 (paramètre 0 pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35), sélection standard.

5.2.13.10. Mode de contrôle³⁴.

Le paramètre 11 permet de choisir entre deux modes de contrôle³⁵:

- 0. pompe à chaleur
- 1. réchauffeur



La programmation standard prévoit le fonctionnement comme pompe à chaleur.

Ne pas modifier la valeur de ce paramètre.




Figure 36: Programmation du paramètre 11, sélection standard.

5.3. Utilisation du manomètre.

Les pompes à chaleur de la SÉRIE BP sont équipées d'un manomètre qui affiche la valeur de la pression du fluide frigorigène dans le circuit de haute pression.

Les valeurs caractéristiques de pression sont les suivantes:

- Pompe à chaleur éteinte ou en attente, la pression indiquée est comprise dans la plage 14÷16 [bar] ([kg/cm²]);
- Pompe à chaleur en marche, la pression indiquée est comprise dans la plage 21÷35 [bar] ([kg/cm²]).

Durant le processus de dégivrage, la pression du fluide frigorigène augmente afin de le chauffer pour qu'il puisse faire fondre le givre qui s'est formé en passant à l'intérieur de l'échangeur de chaleur à plaques. L'opération de dégivrage dure quelques minutes.

³⁴ **Pas prévu pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35).**

³⁵ La carte de contrôle utilisée pour les pompes à chaleur de la SÉRIE BP est conçue afin d'être utilisée dans plusieurs applications. Le paramètre en objet permet de décider le type de contrôle qui doit être effectué.

6. Dispositifs de contrôle et de sécurité.

6.1. Dispositifs de contrôle.

6.1.1. Sondes de température ambiante³⁶ et piscine.

Les pompes de contrôle de la SÉRIE BP sont équipées de sondes qui contrôlent constamment la température ambiante et de l'eau présente dans la piscine. Ces sondes sont positionnées comme illustré sur les figures suivantes.





Figure 37: Sonde de température ambiante.

Figure 38: Sonde température eau de la piscine.

Les sondes de température sont reliées au connecteur CN4 (température ambiante et température de l'eau) comme indiqué sur le schéma de câblage, voir [Figure 9](#). Il est possible de vérifier le fonctionnement des sondes en mesurant la résistance lorsque la température change, les valeurs caractéristiques sont reportées dans le [Paragraphe 6.3](#).

6.1.2. Capteur de débit.

Les pompes de contrôle de la SÉRIE BP sont équipées d'un capteur de débit qui relève constamment le débit de l'eau. Ce capteur est positionné comme illustré sur la figure suivante.




Tableau 4: Position du capteur de débit.

6.2. Dispositifs de sécurité.

6.2.1. Sondes de température du compresseur et de l'échangeur de chaleur à plaques³⁷.

Les pompes à chaleur de la SÉRIE BP sont équipées de 2 sondes de température qui contrôlent constamment la température du compresseur et de l'échangeur de chaleur à plaques. Ces sondes sont positionnées comme illustré sur les figures suivantes.

³⁶ Pas prévue pour le modèle BP-xxWS-B (xx=35).

³⁷ Pas nécessaire pour le modèle BP-XXWS-B (XX=35) parce qu'il n'y a pas dégivrage de l'échangeur de chaleur à plaques.




Figure 39: Sonde de température de l'échangeur de chaleur à plaques.

Les sondes de température sont reliées au connecteur CN4 (compressor temperature e copper sensor) comme indiqué sur le schéma de câblage, voir [Figure 10](#). Il est possible de vérifier le fonctionnement des sondes en contrôlant la valeur résistive lorsque la température change, les valeurs caractéristiques sont reportées dans le [Paragraphe 6.3](#) et [Paragraphe 6.4](#).

6.2.2. Pressostat de pression maximale.

La Pressostat de pression maximale arrête le compresseur quand la pression en refoulement, section de haute pression du circuit frigorifique, dépasse la valeur de réglage.



Le signal de la Pressostat de pression maximale n'est pas considéré durant l'opération de dégivrage, aussi bien manuel qu'automatique. Pour de plus amples détails, voir [Paragraphe 5.2.10](#) et [Paragraphe 5.3](#).

La pression d'activation est de 4.2 [bar], suite à une alarme de haute pression, voir [Paragraphe 7.5](#), la pompe à chaleur doit être remise en marche manuellement, voir [Paragraphe 5.2.4](#).

6.2.3. Pressostat de pression minimale.

La Pressostat de pression minimale arrête le compresseur quand la pression d'aspiration, section de haute pression, est inférieure à la valeur de réglage.

La pression d'activation est de 0.05 [bar], suite à une alarme de basse pression, la pompe à chaleur doit être remise en marche manuellement, voir [Paragraphe 5.2.4](#).



Figure 41: Pressostat de pression maximale.



Figure 42: Pressostat de pression minimale.




Figure 40: Sonde de température du compresseur.

FRANÇAIS

6.3. Valeurs résistives des sondes de température piscine, ambiante et échangeur de chaleur à plaques.

water temperature sensor, ambient temperature sensor, coil sensor

temperature (°C)	resistance (K)	temperature (°C)	resistance (K)	temperature (°C)	resistance (K)
-20	37.4111	9	9.5794	38	3.0815
-19	35.5384	10	9.1801	39	2.9733
-18	33.7705	11	8.7999	40	2.8694
-17	32.1009	12	8.4377	41	2.7697
-16	30.5237	13	8.0925	42	2.6740
-15	29.0333	14	7.7635	43	2.5821
-14	27.6246	15	7.4498	44	2.4939
-13	26.2927	16	7.1506	45	2.4091
-12	25.0330	17	6.8652	46	2.3276
-11	23.8412	18	6.5928	47	2.2493
-10	22.7133	19	6.3328	48	2.1740
-9	21.6456	20	6.0846	49	2.1017
-8	20.6345	21	5.8475	50	2.0320
-7	19.6768	22	5.6210	51	1.9651
-6	18.7693	23	5.4046	52	1.9007
-5	17.9092	24	5.1978	53	1.8387
-4	17.0937	25	5.0000	54	1.7790
-3	16.3203	26	4.8109	55	1.7216
-2	15.5866	27	4.6300	56	1.6663
-1	14.8903	28	4.4569	57	1.6131
0	14.2293	29	4.2912	58	1.5618
1	13.6017	30	4.1327	59	1.5123
2	13.0055	31	3.9808	60	1.4647
3	12.4391	32	3.8354	61	1.4188
4	11.9008	33	3.6961	62	1.3746
5	11.3890	34	3.5626	63	1.3319
6	10.9023	35	3.4346	64	1.2908
7	10.4393	36	3.3120	65	1.2511
8	9.9987	37	3.1943	66	1.2128

Tableau 5: Valeurs résistives des sondes de température piscine, ambiante et échangeur de chaleur à plaques.

6.4. Valeurs résistives de la sonde de température du compresseur.

compressor exhaust temperature sensor

temperature (°C)	resistance (K)	temperature (°C)	resistance (K)	temperature (°C)	resistance (K)	temperature (°C)	resistance (K)	temperature (°C)	resistance (K)	temperature (°C)	resistance (K)
-30	866.96	-4	199.98	22	57.104	48	19.368	74	7.5586	100	3.3120
-29	815.70	-3	189.86	23	54.620	49	18.635	75	7.3077	101	3.2150
-28	767.71	-2	180.34	24	52.253	50	17.932	76	7.0667	102	3.1214
-27	722.87	-1	171.33	25	50.000	51	17.260	77	6.8345	103	3.0310
-26	680.87	0	162.81	26	47.857	52	16.616	78	6.6109	104	2.9435
-25	641.59	1	154.78	27	45.817	53	16.001	79	6.3960	105	2.8589
-24	604.82	2	147.19	28	43.877	54	15.410	80	6.1890	106	2.7772
-23	570.34	3	140.00	29	42.027	55	14.844	81	5.9894	107	2.6982
-22	538.03	4	133.21	30	40.265	56	14.302	82	5.7976	108	2.6218
-21	507.74	5	126.79	31	38.585	57	13.782	83	5.6126	109	2.5479
-20	479.34	6	120.72	32	36.987	58	13.284	84	5.4346	110	2.4764
-19	452.68	7	114.96	33	35.462	59	12.807	85	5.2629	111	2.4072
-18	427.67	8	109.51	34	34.007	60	12.348	86	5.0974	112	2.3403
-17	404.17	9	104.34	35	32.619	61	11.909	87	4.9379	113	2.2755
-16	382.11	10	99.456	36	31.297	62	11.487	88	4.7842	114	2.2128
-15	361.35	11	94.826	37	30.034	63	11.083	89	4.6359	115	2.1522
-14	341.86	12	90.426	38	28.827	64	10.694	90	4.4931	116	2.0934
-13	323.53	13	86.262	39	27.677	65	10.321	91	4.3552	117	2.0365
-12	306.29	14	82.312	40	26.578	66	9.9628	92	4.2222	118	1.9814
-11	290.06	15	78.561	41	25.528	67	9.6187	93	4.0939	119	1.9280
-10	274.78	16	75.001	42	24.524	68	9.2882	94	3.9700	120	1.8764
-9	260.40	17	71.625	43	23.566	69	8.9706	95	3.8506	121	1.8263
-8	246.85	18	68.416	44	22.648	70	8.6655	96	3.7351	122	1.7778
-7	234.08	19	65.368	45	21.773	71	8.3723	97	3.6238	123	1.7308
-6	222.02	20	62.474	46	20.935	72	8.0903	98	3.5162	124	1.6852
-5	210.69	21	59.719	47	20.134	73	7.8193	99	3.4123	125	1.6411

Tableau 6: Valeurs résistives de la sonde de température du compresseur.

FRANÇAIS

7. Entretien courant et programmé et entretien supplémentaire.



Pour que les pompes à chaleur de la SÉRIE BP soient toujours efficaces et en mesure d'offrir les performances et les niveaux de sécurité prévus, il est nécessaire de faire régulièrement des contrôles. Certains contrôles peuvent être effectués par l'utilisateur, tandis qu'il est nécessaire pour d'autres de s'adresser à un technicien spécialisé.



Durant le fonctionnement normal, l'échangeur de chaleur à plaques de la pompe produit de la condensation. La quantité de condensation varie en fonction des conditions ambiantes: plus il y a d'humidité dans l'air et plus il y a de condensation. Le panneau inférieur de la pompe à chaleur sert de cuvette pour recueillir la condensation, veiller à ce que le trou de drainage soit toujours propre.

7.1. Contrôles pouvant être faits par l'utilisateur.

L'utilisateur de la pompe à chaleur de la SÉRIE BP doit s'assurer régulièrement:

- Qu'il n'y a pas de saleté accumulée à proximité de la pompe à chaleur (feuilles, papier, etc.) et ce une fois par semaine. Prendre toutes les précautions qui s'imposent car les lamelles de l'échangeur de chaleur sont particulièrement coupantes.
- Qu'il n'y a pas de fuites du circuit hydraulique et ce une fois par mois.
- Que les cordons sont en bon état et que le branchement au réseau électrique est correct et ce une fois par mois.
- Que le juste équilibre chimique de l'eau de la piscine est garanti afin d'avoir les conditions d'hygiène requises et une longue durée de vie de la pompe. Il est conseillé de faire ce contrôle tous les jours en utilisant un des kits vendus dans le commerce.
- Que les valeurs de pression indiquées par le manomètre sont correctes, voir [Paragraphe 5.3.](#)
- Que le trou de drainage de la condensation n'est pas bouché.

7.2. Contrôles réservés au technicien spécialisé.

Pour garantir le fonctionnement sûr et efficace des pompes à chaleur de la SÉRIE BP, il est nécessaire qu'un technicien spécialisé fasse les contrôles suivants au moins une fois par an:

- Intégrité des cordons et des branchements au réseau électrique.
- Intégrité du circuit hydraulique.
- Inspection et nettoyage du serpentin de l'échangeur de chaleur à plaques.
- Contrôle du fonctionnement correct de la pompe à chaleur, mise en marche, voir [Paragraphe 5.2.4.](#)
- Vérification des valeurs de pression caractéristiques indiquées par le manomètre, voir [Paragraphe 5.3.](#)
- Vérification qu'il n'y ait pas de fuites d'huile du compresseur.

7.3. Mise au repos en hiver.

La mise au repos des pompes à chaleur de la SÉRIE BP pour l'hiver doit être effectuée en respectant les indications suivantes :

- Interrompre le branchement au réseau électrique en agissant sur le dispositif de protection et/ou de coupure onipolaire, voir [Paragraphe 5.2.3.](#)
- Vidanger le circuit hydraulique d'alimentation de la pompe à chaleur en agissant sur les vannes d'arrêt, voir [Paragraphe 4.5.](#)
- Protéger l'échangeur de chaleur à plaques et l'hélice du ventilateur pour éviter l'accumulation de poussière. Ne pas envelopper la pompe à chaleur dans du plastique ou un autre matériau pouvant retenir la chaleur et/ou l'humidité à l'intérieur de l'appareil.

7.4. Remise en service au printemps.

La remise en service au printemps des pompes à chaleur de la SÉRIE BP doit être effectuée en respectant les indications suivantes:

FRANÇAIS

- Enlever les protections éventuelles utilisées pour la mise au repos en hiver, voir [Paragraphe 7.3](#).
- Remplir le circuit hydraulique d'alimentation de la pompe à chaleur en agissant sur les valves d'arrêt, voir [Paragraphe 4.5](#).
- Contrôler la composition chimique de l'eau, voir [Paragraphe 7.1](#), intervenir de façon appropriée si nécessaire.
- Rétablir le branchement au réseau électrique en agissant sur le dispositif de protection et/ou de coupure omnipolaire, voir [Paragraphe 5.2.3](#).

7.5. Solution des anomalies.

Le tableau suivant sert à résoudre les principales anomalies de la pompe à chaleur. Procéder comme suit pour rétablir le fonctionnement chaque fois qu'un message d'erreur est affiché:

- éteindre la pompe à chaleur, voir [Paragraphe 5.2.3](#);
- accéder à la pompe à chaleur, voir [Paragraphe 5.2.3](#);
- mettre la pompe à chaleur en marche, voir [Paragraphe 5.2.3](#);

Anomalie	Cause possible	1 ^{ère} solution	2 ^{ème} solution
La pompe à chaleur ne s'allume pas, voir Paragraphe 5.2.1 .	Les indications du Paragraphe 5.2.1 n'ont pas été suivies	Agir comme indiqué dans le Paragraphe 5.2.1 .	
	Le fusible du dispositif de protection de la ligne de connexion au réseau électrique est brûlé ou il y a eu intervention du dispositif de coupure omnipolaire, voir Paragraphe 4.6 .	Réarmer l'interrupteur et/ou remplacer le fusible.	
La pompe à chaleur ne se met pas en marche, voir Paragraphe 5.2.1 .	Les 3 minutes nécessaires à la mise en marche de la pompe ne se sont pas écoulées, Paragraphe 5.2.4 .	Attendre que les 3 minutes nécessaires à la mise en marche de la pompe se soient écoulées, Paragraphe 5.2.4 .	
	La température de la piscine est égale ou supérieure à la température sélectionnée, voir Paragraphe 5.2.6 .	La pompe se mettra en marche quand la température de la piscine sera inférieure à la température sélectionnée, voir Paragraphe 5.2.6 .	
	Le mode de fonctionnement de la pompe n'est pas celui désiré, voir Paragraphe 5.2.5	Sélectionner le mode de fonctionnement désiré, voir Paragraphe 5.2.5 .	
La pompe à chaleur fonctionne mais l'eau ne chauffe pas.	Vérifier si l'air sort à l'avant de la pompe à chaleur, voir Figure 1 .		
	La pompe à chaleur vient d'être montée.	Il peut falloir 24÷48 heures pour atteindre la température sélectionnée, voir Paragraphe 1.5 .	
	L'eau de la piscine s'est considérablement refroidie depuis la dernière fois où la pompe a été utilisée.	Il peut falloir 24÷36 heures pour atteindre la température sélectionnée, voir Paragraphe 1.5 .	
Il y a du givre sur l'échangeur de chaleur à plaques.	Température ambiante trop basse et/ou beaucoup d'humidité dans l'air.	Procéder au dégivrage manuel, voir Paragraphe 5.2.10 .	
	La pression réfrigérante chutent vers le bas.	Vérifiez le leakage.	Remplacez réfrigérant.

FRANÇAIS

Anomalie	Cause possible	1 ^{ère} solution	2 ^{ème} solution
Fuites d'eau de la pompe à chaleur.	Accumulation probable de condensation, voir Paragraphe 4.3 .	Mettre la pompe à chaleur en attente, voir Paragraphe 5.2.2 ; si la fuite s'arrête, il s'agit de condensation normale	
	Fuite d'eau possible de l'échangeur de chaleur ou des dispositifs de raccordement au circuit hydraulique, voir Figure 1 e/o Figure 5 .	Serrer les embouts de fixation, voir par exemple Figure 5 .	
Le message d'erreur EE b est affiché.	Débit d'eau insuffisant.	Augmenter le débit d'eau du circuit hydraulique qui alimente la pompe à chaleur.	
	Capteur de débit mal branché ou défectueux.	Vérifier les branchements et le remplacer si nécessaire.	Remplacer la carte de contrôle.
Affichage du message d'erreur EE c .	Température ambiante inférieure à -15 [°C], voir Paragraphe 5.2.7 .	Attendre que la température ambiante augmente pour mettre la pompe à chaleur en marche.	
	Température ambiante inférieure à la température de fonctionnement minimale, voir Paragraphe 5.2.7 .	Sélectionner de nouveau la température de fonctionnement minimale, voir Paragraphe 5.2.7 ou attendre que la température ambiante augmente pour mettre la pompe à chaleur en marche.	
Affichage du message d'erreur EE d .	Modification des paramètres fonctionnels: la valeur du paramètre 9 est différente de 1.	Sélectionner la valeur correcte du paramètre, valeur égale à 1, voir Paragraphe 5.2.13.7 .	Remplacer la carte de contrôle, voir Figure 9 .
La pompe à chaleur ne fonctionne pas ³⁸ et le message d'erreur EE 1 est affiché.	Capteur de température de la piscine mal branché ou défectueux.	Vérifier la valeur résistive du capteur, voir Paragraphe 6.1.1 et le remplacer si nécessaire.	Remplacer la carte de contrôle, voir Figure 9 .
La pompe à chaleur ne fonctionne pas ³⁹ et le message d'erreur EE 2 est affiché.	Capteur de température ambiante mal branché ou défectueux.	Vérifier la valeur résistive du capteur, voir Paragraphe 6.1.1 et le remplacer si nécessaire.	Remplacer la carte de contrôle, voir Figure 9 .
La pompe à chaleur fonctionne ⁴⁰ mais le message d'erreur EE 3 est affiché.	Capteur de température compresseur mal branché ou défectueux.	Vérifier la valeur résistive du capteur, voir Paragraphe 6.1.1 et le remplacer si nécessaire.	Remplacer la carte de contrôle, voir Figure 9 .
La pompe à chaleur fonctionne ⁴¹ mais le message d'erreur EE 4 est affiché.	Le dégivrage automatique n'a pas été fait correctement.	Augmenter le débit d'eau à l'entrée de la pompe.	
	Capteur de température échangeur de chaleur à plaques mal branché ou défectueux.	Vérifier la valeur résistive du capteur, voir Paragraphe 6.1.1 et le remplacer si nécessaire.	Remplacer la carte de contrôle, voir Figure 9 .
Le message d'erreur EE b est affiché ⁴² .	-	Remplacer la carte de contrôle, voir Figure 9 .	

³⁸ Compresseur et ventilateur éteints.

³⁹ Compresseur et ventilateur éteints.

⁴⁰ Compresseur et ventilateur en marche.

⁴¹ Compresseur et ventilateur en marche.

⁴² Ce message d'erreur n'est pas utilisé et ne doit donc pas être affiché.

FRANÇAIS

Anomalie	Cause possible	1 ^{ère} solution	2 ^{ème} solution
La pompe à chaleur ne fonctionne pas ⁴³ et le message d'erreur EE 6 est affiché.	Température du compresseur trop élevée.	Attendre que la température du compresseur diminue.	
	Fuites du circuit réfrigérant ⁴⁴ .	Vérifier s'il y a des fuites avec un détecteur spécifique et remplacer éventuellement les pièces défectueuses du circuit frigorifique.	
	Circuit capillaire bouché.	Remplacer le circuit capillaire.	
La pompe à chaleur ne fonctionne pas ⁴⁵ et le message d'erreur EE 7 est affiché.	Dispersion de courant.	Remplacer la pièce défectueuse : compresseur, ventilateur, valve à 4 voies, carte électronique.	
La pompe à chaleur ne fonctionne pas et le message d'erreur EE 8 est affiché.	Câblage de la carte de contrôle défectueux.	Vérifier le câblage.	Remplacer la carte de contrôle.
Le message d'erreur EE 9 est affiché.	Sondes de haute ou basse pression mal branchées ou défectueuses-	Vérifier les branchements et les remplacer si nécessaire.	-
	Température de la piscine trop élevée.	Attendre que la température de l'eau diminue.	-
	Température ambiante trop élevée.	Attendre que la température ambiante diminue.	-
	Circuit capillaire bouché.	Remplacer le circuit capillaire.	-
	Mise en marche du dégivrage manuel sans qu'il y ait du givre sur l'échangeur de chaleur à plaques.	Éteindre, voir Paragraphe 5.2.3 , allumer, voir Paragraphe 5.2.1 et mettre la pompe en marche, voir Paragraphe 5.2.4 .	

⁴³ Compresseur et ventilateur éteints.

⁴⁴ Manomètre dans la zone rouge.

⁴⁵ Compresseur et ventilateur éteints.

8. Pièces détachées.

Modèles BP-xxHS-A (xx=35, 50, 85, 100, 160).




Figure 43: éclaté des pièces détachées.

n°	Description	n°	Description
1	Grille prot. ventilateur	24	Nœud pour les branchements
2	Panneau avant	25	Tableau de distribution
3	Protection afficheur	26	Transformateur carte mère
4	Afficheur	27	Carte mère
5	Joint anti-vibrations	28	Sonde temp. échangeur de chaleur à plaques
6	Panneau interne	29	Sonde temp. eau
7	Circuit de vidange	30	Sonde temp. ambiante
8	Valve 4 voies	31	Sonde temp. compresseur
9	Compresseur	32	Condensateur ventilateur
10	Pressostat de pression maximale	33	Condensateur compresseur
11	Pressostat de pression minimale	34	Panneau inférieur
12	Capteur de débit	35	Circuit capillaire
13	Circuit de retour	36	Grille prot. échangeur lam.
14	Échangeur de chaleur	37	Échangeur lamellaire
15	Joint pour échangeur	38	Joint anti-vibrations
16	Panneau latéral droit	39	Profil en L
17	Cordon d'alimentation	40	Grille de prot. latérale
18	Panneau arrière	41	Panneau supérieur
19	Valve remplissage réfrigérant	42	Support ventilateur
20	Manomètre	43	Moteur ventilateur
21	Embout	44	Ventilateur
22	Joint cylindrique	45	Vidange condensation
23	Bornier d'alimentation		

Tableau 7: pièces détachées pour la pompe à chaleur.

FRANÇAIS

Modèle P-xxWS-B (xx=35).




Figure 44: Eclaté des pièces détachées.

n°	Description	n°	Description
1	Grille prot. ventilateur	22	Bornier d'alimentation
2	Panneau avant	23	Nœud pour les branchements
3	Protection afficheur	24	Tableau de distribution
4	Afficheur	25	Transformateur carte mère
5	Joint anti-vibrations	26	Carte mère
6	Panneau interne	27	Sonde temp. eau
7	Circuit de vidange	28	Sonde temp. compresseur
8	Compresseur	29	Condensateur ventilateur
9	Pressostat de pression maximale	30	Condensateur compresseur
10	Pressostat de pression minimale	31	Panneau inférieur
11	Capteur de débit	32	Circuit capillaire
12	Circuit de retour	33	Grille prot. échangeur lam.
13	Échangeur de chaleur	34	Échangeur lamellaire
14	Joint pour échangeur	35	Joint anti-vibrations
15	Panneau latéral droit	36	Profil en L
16	Cordon d'alimentation	37	Grille de prot. latérale
17	Panneau arrière	38	Panneau supérieur
18	Valve remplissage réfrigérant	39	Support ventilateur
19	Manomètre	40	Moteur ventilateur
20	Embout	41	Hélice
21	Joint cylindrique	42	Vidange condensation


Tableau 8: Pièces détachées pour la pompe à chaleur.

FRANÇAIS

8.1. Remarques particulières concernant le remplacement des composants.

8.1.1. Remplacement du manomètre.

Avant de remplacer le manomètre, fermer la valve en aval de ce dernier.



valve à fermer



Figure 45: Remplacement du manomètre.

8.1.2. Remplacement des sondes de pression.

Pour remplacer les sondes de pression, il est nécessaire d'utiliser un chalumeau oxydrique.



Figure 46: Pressostat de pression maximale.



Figure 47: Pressostat de pression maximale.

8.1.3. Remplacement du filtre et des tuyaux capillaires.

Le filtre et les tuyaux capillaires doivent être remplacés en utilisant un chalumeau oxydrique. Ne remplacer les tuyaux capillaires que si la différence de température entre l'entrée et la sortie du circuit capillaire est négligeable durant le fonctionnement normal de l'appareil.




Figure 48: Filtre.




Figure 49: Circuit capillaire.

8.1.4. Présence de givre sur le radiateur.

Vérifier la pression du fluide frigorigène, recharger le circuit si nécessaire, voir [Paragraphe 5.3.](#)

Sommaire.

1. Avertissements généraux et informations pour le destinataire.	2
1.1. Déclaration CE.	2
1.2. Garantie.	3
1.2.1. Aspects généraux.	3
1.2.2. Conditions particulières.	3
1.2.3. Limites.	3
1.3. Légende des symboles.	4
1.4. Normes de sécurité pour les bassins à eau chaude.	4
1.5. Économie d'énergie.	4
1.6. Informations générales.	5
1.7. Définitions.	5
2. Présentation du produit.	6
2.1. Destination du produit.	6
2.2. Composition.	6
3. Données techniques.	7
4. Montage.	8
4.1. Inspection.	8
4.2. Manutention.	8
4.3. Positionnement.	8
4.3.1. Support et sa position.	8
4.3.2. Espace libre nécessaire.	9
4.3.3. Réverbération des ondes sonores.	9
4.4. Élimination.	9
4.4.1. Dispositions générales.	9
4.4.2. Mise hors service de la pompe à chaleur.	10
4.4.3. Collecte des déchets de nature électrique/ électronique.	10
4.5. Raccordements hydrauliques.	10
4.5.1. Avertissements.	10
4.5.2. Schéma hydraulique pour le montage.	11
4.6. Branchements électriques.	12
4.7. Montage de la fiche pour le branchement au réseau électrique.	12
4.8. Remplacement du cordon pour le branchement au réseau électrique.	13
4.9. Mise en marche, contrôles préliminaires.	15
4.9.1. Mise en marche, précautions à prendre.	15
4.9.2. Première mise en marche, contrôles préliminaires.	15
5. Fonctionnement et utilisation.	16
5.1. Introduction.	16
5.2. Utilisation du panneau de contrôle.	16
5.2.1. Allumage de la pompe à chaleur.	16
5.2.2. Mise en attente (Standby).	16
5.2.3. Arrêt de la pompe à chaleur.	16
5.2.4. Mise en marche de la pompe à chaleur.	17
5.2.5. Choix du mode de fonctionnement.	17
5.2.6. Réglage de la température sélectionnée.	17
5.2.7. Température minimale de fonctionnement et température de remise en marche.	18
5.2.8. Sélection de l'allumage automatique.	18
5.2.9. Sélection de la mise en attente automatique.	18
5.2.10. Dégivrage manuel.	19
5.2.11. Blocage des touches.	19
5.2.12. Affichage de la température relevée par les sondes.	20
5.2.13. Programmation des paramètres fonctionnels.	21
5.2.13.1. Plage de réglage de la température de la piscine.	22
5.2.13.2. Température de démarrage du dégivrage automatique.	23
5.2.13.3. Température d'arrêt du dégivrage automatique.	23

FRANÇAIS

5.2.13.4.	Temps de répétition du dégivrage automatique.....	23
5.2.13.5.	Durée du dégivrage.....	24
5.2.13.6.	Température de protection du compresseur.....	24
5.2.13.7.	Remise en marche automatique.....	24
5.2.13.8.	Mode de fonctionnement.....	25
5.2.13.9.	Écart maximal par rapport à la température sélectionnée.	25
5.2.13.10.	Mode de contrôle.....	26
5.3.	Utilisation du manomètre.....	26
6.	Dispositifs de contrôle et de sécurité.	27
6.1.	Dispositifs de contrôle.	27
6.1.1.	Sondes de température ambiante et piscine.....	27
6.1.2.	Capteur de débit.....	27
6.2.	Dispositifs de sécurité.....	27
6.2.1.	Sondes de température du compresseur et de l'échangeur de chaleur à plaques.	27
6.2.2.	Pressostat de pression maximale.....	28
6.2.3.	Pressostat de pression minimale.....	28
6.3.	Valeurs résistives des sondes de température piscine, ambiante et échangeur de chaleur à plaques.....	29
6.4.	Valeurs résistives de la sonde de température du compresseur.....	30
7.	Entretien courant et programmé et entretien supplémentaire.	31
7.1.	Contrôles pouvant être faits par l'utilisateur.....	31
7.2.	Contrôles réservés au technicien spécialisé.....	31
7.3.	Mise au repos en hiver.....	31
7.4.	Remise en service au printemps.....	31
7.5.	Solution des anomalies.....	32
8.	Pièces détachées.....	35
8.1.	Remarques particulières concernant le remplacement des composants.....	37
8.1.1.	Remplacement du manomètre.....	37
8.1.2.	Remplacement des sondes de pression.....	37
8.1.3.	Remplacement du filtre et des tuyaux capillaires.....	37
8.1.4.	Présence de givre sur le radiateur.....	37

